# **4** Modalità ALM con caricatore singolo

La modalità ALM con caricatore singolo è adatta ai casi in cui un caricatore singolo condivide l'alimentazione con altri carichi.



Schema del sistema in modalità ALM (con caricatore singolo)

#### IMPORTANTE

- 1. Per rispettare gli standard di protezione dalle dispersioni elettriche, utilizzare almeno un RCD di tipo A o un dispositivo di protezione dalle dispersioni elettriche equivalente conforme agli standard locali.
- 2. L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato in conformità alle normative locali.

### Wiring RS485 Cable

Per stabilire una comunicazione tra il caricatore primario e il contatore è necessario un cavo RS485.

Per risparmiare tempo nell'acquisto di un contatore appropriato, di seguito sono elencati i contatori AC consigliati, che possono essere acquistati presso i distributori locali.

- ◆ Monofase ≤ 100 A per il mercato UE: SDM230-Modbus V1
- ♦ Monofase ≤ 100 A per il mercato UK: SDM230-Modbus V2
- ◆ Monofase > 5 A, ≤ 9999 A: SDM120CTM
- ◆ Trifase ≤ 100 A: SDM630-Modbus V2
- ◆ Trifase > 100 A, ≤ 250 A: SDM630MCT V2

Dopo aver installato correttamente il contatore e averlo collegato all'MCB/RCBO a monte, collegare un cavo RS485 tra il caricatore e il contatore.







#### 🖉 ΝΟΤΑ

- 1. Durante il cablaggio, tenere sempre l'alimentazione spenta.
- In molti casi il cablaggio di terra non è necessario. Stabilire se effettuare la messa a terra in base alle normative locali. I diagrammi precedenti sono presentati sotto forma di messa a terra.
- 3. I sensori CT devono essere collegati a terra al PE locale a causa della necessità di protezione dalle sovracorrenti.
- Affinché il contatore misuri i dati in modo accurato, deve essere configurato correttamente. Per le istruzioni di configurazione, consultare il manuale d'uso dello strumento.

## 4.2 Configurazione

Seguire i passaggi indicati di seguito per attivare la modalità ALM con un singolo caricatore tramite l'app Autel Charge dopo aver installato e cablato tutte le unità secondo lo schema del sistema.

#### 1. Scaricare l'applicazione Autel Charge.

#### NOTA

Assicurarsi che tutti i MaxiCharger AC Autel e l'app Autel Charge stiano funzionando con le versioni software più recenti.

**2. Effettuare il login** all'applicazione Autel Charge utilizzando il proprio account e la password, oppure registrarsi se non si dispone ancora di un account Autel Charge.



**3. Aggiungi il caricatore.** Dopo aver effettuato l'accesso, toccare **Aggiungi** per continuare. Scansionare il codice QR sulla Guida di riferimento rapido per acquisire il numero di serie e il PIN del caricatore, oppure toccare **Inserire il numero del terminale** per inserire manualmente il numero di serie e il PIN. Toccare **Collega** dopo la conferma.



4. Stabilire la comunicazione tra il caricatore e l'app Autel Charge. Dopo aver aggiunto il caricatore, toccare Connetti via Bluetooth per stabilire la comunicazione e configurare il Wi-Fi per il caricatore. Toccare Completato nella schermata Impostazioni di carica per procedere.

10:28 🕇	🕈 酥	10:29 🕇	🗟 🖬	Ð	888 "All 541 ? ?	<b>8 8 1</b> 0:46
•		Configure Wi-Fi			Charge Settings	
		Current Network			Set Price Set the household energy p	Off >
		✓ TestPile		((+	Autostart	
Connect via	Bluetooth	other Networks	â	(îr	Enable charging to begin au plugged-in.	itomatically after charger is
After connecting the Bluetooth, y	ne charger via ou can: wici	TestPile-2.4g	â	((+	After connecting the vehicle automatically according to	> e, charging will begin and end the chosen schedule.
Set schedu	led charging	autel_ydl Guest	<u><u><u></u></u></u>	(•	Max Charge Current	23 A >
<ul> <li>Startystop c</li> </ul>	marging	h3c		((+	consumption will not excee	d the maximum load
Connect via E	Bluetooth	N	lext			
Skip		s	Skip		Com	pleted

5. Impostare il caricatore primario. Toccare Account > Caricatore > Bilanciamento del carico locale. Selezionare Condivisione adattiva della potenza (singola). Sullo schermo viene visualizzata una breve descrizione di questa modalità. Toccare Imposta come primario per designare il caricatore come caricatore primario.



- 6. Impostare la Modalità ALM con caricatore singolo. Dopo aver impostato il caricatore primario, è necessario completare le impostazioni per impostare la modalità ALM con caricatore singolo.
  - ✓ Contatore smart: attivare il Contatore smart.
  - Potenza disponibile (kW): è necessario inserire la potenza disponibile che il sistema può fornire ai caricatori. È necessario inserire un numero intero.

Il valore della potenza disponibile deve rientrare nel seguente intervallo:

- Valore massimo: inferiore alla potenza nominale dell'MCB/RCBO a monte.
- Valore minimo: superiore alla potenza minima di un caricatore (1400 W monofase, 4200 W trifase) x N (N rappresenta il numero di caricatori nel gruppo di dispositivi)
- Riserva di carica: è necessario inserire la riserva di energia del caricatore, ovvero l'energia riservata non utilizzata per la ricarica.
  - L'intervallo della riserva di carica va da 0 a 50%. La potenza massima riservata che può essere inserita è il 50% della potenza totale

dell'abitazione.

- L'impostazione predefinita della riserva di carica è del 10%, utilizzata per la variazione dinamica della potenza causata dall'inserimento e dal disinserimento del carico.
- ✓ Numero di fasi: selezionare Monofase o Trifase in base alla modalità di alimentazione.

11:38 🕇	🗢 🖿						
< Adaptive Power Sharing							
Current Device	:						
SN: AE00074	-85						
Function: primary							
Smart Meter							
Power Sharing Group							
Available Power	>						
Power Reserve	10% >						
Number of Phases	Single-phase >						
Save							

**7. Confermare che la configurazione è riuscita.** Dopo aver completato tutte le impostazioni di cui sopra, toccare **Salva** nella schermata Condivisione energetica adattiva. L'etichetta **Attivata** apparirà su questa modalità, indicando che la modalità ALM con caricatore singolo è attivata e che il caricatore può ora essere caricato secondo le impostazioni.

16:30 ·	1		🕈 🚺				
<	Local Lo	oad Balancing	J				
Ada	Adaptive Power Sharing (Single)						
Charger shares available power with other appliances. The architecture is illustrated below:							
		•					
Ľ	)	0	>				
		*	Enabled				
Power Sharing (Multiple)							
Available power is shared between multiple chargers. The architecture is illustrated below:							
Ł	)	<b>7</b>	>				
Adaptive Power Sharing (Multiple)							
Multip applia	ole chargers sha ances. The archi	re available power v tecture is illustrated	vith other below:				
		0					