

Inverter Ibridi: Commissioning & Troubleshooting



- 1. Introduzione ai prodotti
- 2. Commissioning
- 3. Troubleshooting e procedure per installatori
- 4. Assistenza tecnica

Bankable. Reliable. Local. / Stock Code: 300763.SZ



Introduzione ai prodotti

Inverter ibridi





Solis Residenziale Inverter Ibrido Monofase

Parametri tecnici

	RHI-(3-6)K-48ES-5G & & S5-EH1P(3-6)K-L	
сс		
Tensione di attivazione / Intervallo MPPT	120V attivazione / Intervallo MPPT 90V-520V	
Ingresso CC	2 MPPT indipendenti con 2 ingressi CC, 11A/15A per ingresso	
Batteria		
Tipologia batteria	Litio o piombo	
Batteria carica/scarica	62.5A(3kW) per 3K-3.6K/ 100A(5kW) per 4.6K-6K	
Rete CA		
Potenza di uscita CA	Da 3000Wac a 6000Wac, 220V/230V/240V L-N, 50/60Hz	
Backup CA		
Uscita Backup CA	3kW per 3K-3.6K/ 5kW per 4.6K-6K	
Tempo di commutazione	<20ms	
Caratteristiche generali		
Dimensioni & peso	333*505*249 mm / 17kg	
Raffeddamento	Ventilazione naturale	







Solis Residenziale Inverter Ibrido Trifase

Solis

Parametri tecnici

	RHI-3P(5-10)K-HVES-5G
CC	
Tensione di attivazione / Intervallo MPPT	160V attivazione / Intervallo MPPT 200V-850V
Ingresso CC	2 MPPT indipendenti con 2/3/4 ingressi CC, 13A per ingresso
Batteria	
Tipologia batteria	Litio alta tensione (160V-600V)
Batteria carica/scarica	25A, 5/6/8/10kW
Rete CA	
Potenza di uscita CA	Da 5000Wac a 10000Wac, 400V 3F, 50/60Hz
Backup CA	
Uscita Backup CA	5/6/8/10kW
Tempo di commutazione	<40ms
Caratteristiche generali	
Dimensioni & peso	535*455*181 mm/ 25.1kg
Raffeddamento	Natural Convection





Batterie certificate con inverter ibridi



RHI-(3-6)K- 48ES-5G S5-EH1P(3-6)K-L RAI-3K-48ES-5G

Marca	Pylontech	Pylontech	Pylontech	Pylontech	Pylontech
Modello	US2000/US2000C/ Phantoms-S	US3000/US3000C	Force L2 FL4874M	Force L2 FC0048M (BMS)	Force L1 FL48074
arca	Pylontech	LG	LG	LG	LG
odello	US5000/5000B	Resu 3.3	Resu 6.5	Resu 10	Resu 12
arca		1051100-4		B4850	
	UZ Energy	L051100-A1	Dyness	PowerDepot	WECO
Iodello				PowerBox	5K3-XP-EU

RHI-3P(5-10)K- HVES-5G

Marca	Pylontech	Pylontech	Pylontech	Pylontech
Modello	FH48074 (Force H1)	FH9637M (Force H2)	H48074	H48050



7

S6, ibridi di nuova generazione



S6-EH1P(3-6)K-L



- Corrente di ingresso di stringa 16A
- Fino a 8kW di potenza di Backup
- Parallelabile (coming soon!)

S6-EH3P(5-10)K-H



- Corrente di ingresso di stringa 16A
- Fino a 16kVA di potenza di Backup
- Parallelabile (coming soon!)





Commissioning



Note su "Select Standard"

Menù "Settings":

- "Set Time/Date" > impostare orario e data
- "Set Address" > impostare 1, se inverter singolo

Accedere al menù "Advanced Settings" con password 0010
➤ "Select Standard" per selezionare lo standard di connessione.

Dopo aver selezionato lo Standard di connessione, è necessario salvare la scelta confermando i parametri con "ESC".

Solo dopo aver correttamente selezionato e confermato lo standard "CEI 0-21" sarà disponibile nel menù "Advanced Settings"

"Self test CEI 0-21"





	States of the local division of the local di	2022-12-13 18 08
253.0V	59 Time.	003.00s
264.5V	59.5 Tim	000.205
195.5V	27 S1 Time:	001.50s
034.5V	27.52 Time:	000.20s
030s	Restore-T:	300s
arter	MT+ 40mernetation	
0	0	0
	253.0V 264.5V 195.5V 034.5V 0305	253.0V 59.5 Time: 264.5V 59.4 Tim 195.5V 27.51 Time: 034.5V 27.52 Time; 0305 Restore-T:





Note su Report Autotest CEI 0-21



Il test consiste nella verifica dei tempi di intervento della protezione interna all'inverter. Il test si ritiene superato se il tempo di intervento è ≤3% ±20ms.







Troubleshooting e procedure per installatori

Contenuto della confezione



- Inverter
- Staffa di montaggio + viti
- Connettori CA (maschio e femmina)
- Connettori MC4
- Cavi batteria positivi e negativi (solo ibridi monofase)





Contenuto della confezione



1111

- Cavo CAN (da COM digitale a batteria)
- Cavo del contatore (da COM RS485 digitale • a contatore)
- Adattatore per estensione contatore
- Contatore + morsetto CT

***** CAN cable x1 RS485 Meter cable x1 Connector x1 Meter x1





Inverter Ibridi monofase: diagramma di sistema







Solis Residenziale Inverter Ibrido Monofase



Vista dal basso & connessioni



DC Switch	-	Sezionatore CC
DC1/DC2	_	2 ingressi CC
BAT+/BAT-	_	Connessioni batteria +/-
CAN	_	Collegamento cavo BMS batteria (per litio) Collegamento sensore temperatura batteria (per piombo)
DO	-	Riservato
DRM	_	Interfaccia logica DRM
RS485 Meter	r —	Connessione RS485 per Smart Meter
СОМ	_	Porta 4-Pin RS485 Port per dispositivo Data logger
AC Backup	_	Collegamento del circuito di uscita di backup
AC Grid	_	Collegamento rete CA



Inverter Ibridi trifase: diagramma di sistema





Solis Residenziale Inverter Ibrido Trifase



Vista dal basso & connessioni



DC Switch –	S	ezionatore CC
DC1/DC2 -	2	ingressi CC
BAT+/BAT- –	Сс	onnessioni batteria +/-
CAN –	Сс	ollegamento cavo BMS batteria (per litio)
DO –	Ri	servato
DRM -	In	terfaccia logica DRM
RS485 Meter -	Со	nnessione RS485 per Smart Meter
COM -	Po	rta 4-Pin RS485 Port per dispositivo Data logger
AC Backup –	С	ollegamento del circuito di uscita di backup
WiFi –	V	/iFi Antenna (per messa in servizio)



Inverter ibridi – configurazione batteria



Inverter Monofase: Configurazione Batteria

"Advanced Settings" > Password 0010 (down,down,up, enter)

- Selezionare "Storage Energy Set"
- Selezionare "Battery select"

Esempio:

- Selezionare "Pylon LV" per Pylontech
- Selezionare "LG chem" per LG
- "OverDischg SOC" > impostare "20%" (consigliato)
- "ForceCharge SOC" > impostare "10%" (consigliato)
- "ForceChg Limit" > impostare "10A" o "500W" (consigliato)

Inverter Trifase: Configurazione Batteria

"Advanced Settings" > Password 0010 (down,down,up, enter)

- Selezionare "Battery Control"
- Selezionare "Battery select"



Inverter ibridi – configurazione batteria



Troubleshooting

- > "OverDischg SOC": valore % di massima scarica batteria
- ➢ "ForceCharge SOC": valore % sotto il quale si amette la carica da rete
- > "ForceChg Limit": valore in A/W con il quale si ricarica da rete la batteria
- Errore "No battery": l'inverter non sta rilevando una batteria ai suo morsetti Verificare le connessioni siano adeguate come sezione, lunghezza e terminali
- Errore "BatName-FAIL": batteria selezionata errata
- Errore "CAN_Comm_FAIL": errore sul cavo di comunicazione tra inverter e batteria. Verificare il cavo CAN e le impostazioni sul manuale del produttore della batteria.
- Errore "BAT_Comm-FAIL": selezione errata della batteria, verificare la connessione tra inverter e batteria
- Errori "OV/UN Vbatt" e "Alarm-BMS": verificare lo stato della batteria con il produttore del sistema.
- In caso di utilizzo senza batteria selezionare "No battery"



Configurazione Meter

"Advanced Settings" > Password 0010 (down,down,up, enter)

- Selezionare "Storage Energy Set"
- Selezionare "Meter Set"
- Selezionare "Meter Select"
- o Selezionare "1ph Meter", per Meter Acrel monofase
- o Selezionare "Acrel 3ph Meter", per Meter Acrel trifase
- o Selezionare "Eastron 1ph Meter", per Eastron monofase
- o Selezionare "Eastron 3ph Meter", per Eastron trifase
- Selezionare "Meter placement"
- Selezionare "Grid", per meter installato sotto il contatore del distributore (consigliato).







Troubleshooting

- Eastron meter monofase: verificare sempre lo schema laterale di connessione
- rispettare il senso della freccia dei toroidi di misura.
- non allungare/modificare il cavo di connessione dei toroidi di misura.
- verificare a display dell'inverter che i consumi siano corretti:
 - Inverter monofase: Sotto l'icona Home/Casa nel display generale
 - Inverter trifase: Menù "Information" > "Meter Info"

In caso di valore di potenza non corretto, è necessario verificare la corretta installazione del meter e dei toroidi di misura

- il cavo RS485 di connessione tra meter e inverter può essere esteso fino a 200mt, utilizzando l'apposito adattatore in dotazione.
- Errore "MET_Comm_FAIL": errore di comunicazione con il meter
- Errore "MET_slt_FAIL": meter selezionato errato



Modalità di gestione dell'accumulo



Modalità "Self-Use"

Logica: Massimizza l'utilizzo del FV. Priorità nell'utilizzo della Potenza FV: Carichi>Batteria>Rete Supporto ai carichi: FV>Batteria>Rete

Modalità "Feed-In Priority"

Logica: Invia la potenza FV in eccesso alla rete. Priorità nell'utilizzo della Potenza FV : Carichi>Rete>Batteria Supporto ai carichi: FV>Batteria>Rete

Modalità "Backup"

Logica: Mantiene la batteria ad un determinato SOC da utilizzare in caso di blackout. Priorità nell'utilizzo della Potenza FV : Batteria>Carichi>Rete Supporto ai carichi: FV>Rete>Batteria

Modalità "OFF-Grid"

Logica: Da utilizzare con la porta AC disconessa da rete. Priorità nell'utilizzo della Potenza FV : Carichi>Batteria Supporto ai carichi: FV>Batteria





Inverter ibridi – configurazione modalità di accumulo



Inverter Monofase: Configurazione modalità di accumulo

"Advanced Settings" > Password 0010 (down,down,up, enter)

- Selezionare "Storage Energy Set"
- Selezionare "Storage Mode Select"
- Selezionare la modalità "Self-Use" per autoconsumo
- "Time of use" > "Stop" per modalità automatica senza vincoli orari
- "Charging from grid" > "Allow"

per consentire la carica delle batterie da rete CA in caso il livello di carica scenda sotto il valore impostato di "ForceCharge SOC"

La batteria verrà caricata da rete in accordo al valore "ForceChg Limit" indicato

Inverter Trifase : Configurazione modalità di accumulo

"Advanced Settings" > Password 0010 (down,down,up, enter)

- Selezionare "Storage Energy Set"
- Selezionare "Stg Mode Select"





Troubleshooting

- Le modalità disponibili sono 4: "Self-Use", "Feed in priority", "Backup Mode", "Off-grid". Per un corretto funzionamento, assicurarsi di aver attivato una sola modalità.
- Nel display principale verificare la modalità attualmente impostata Se l'inverter non carica/scarica la batteria, verificare di aver attivato almeno una modalità di Storage.
- Se la scarica della batteria si blocca all'80%, verificare di non aver impostata la modalità "Backup Mode".
- Per utilizzo dell'inverter in assenza di rete AC, utilizzare la modalità "Off-grid". In questo caso tutte le utenze devono essere connesse sotto la porta di backup. Non è necessario connettere il meter in dotazione.



Inverter ibridi – Time of Use / Time charging



Time of use for Sel	2015-0	2-23 1935	
Optimal Income: Charge Limit: Discharge Limit: Charge Time: Discharge Time: Charge Time: Discharge Time: Charge Time: Discharge Time:	Stop 050.0A 050.0A HH MM HH MM 22:0008:00 08:0022:00 00:0000:00 00:0000:00 00:0000:00	Total Time: Total Time: Total Time: Total Time: Total Time: Total Time:	HH MM 10:00 14:00 00:00 00:00 00:00 00:00
Diconalgo finio.	NEXT= <ent> DONE=</ent>	<esc></esc>	00.00
ESC	UP	DOWN	ENT

Display	Duration	Description
Time-of-Use: Run	10 sec	Turn ON/OFF the mode
Charge Limit: 010.0A	10 sec	Set the charge current limit
Discharge Limit. 010.0A	10 sec	Set the discharge current limit
Charge Time: 00:00 - 00:00	10 sec	Define the charge time
Discharge Time: 00:00 - 00:00	10 sec	Define the discharge time
Chg Total Time: 00:00	10 sec	Define the total charge time

Technologie

- Per le modalità "Self-Use" & "Feed-In Priority":
 E' possibile impostare una logica di tempo di utilizzo per definire un determinato periodo di tempo per la carica/scarica della batteria e la corrente di carica/scarica.
- Se impostata su "RUN" l'inverter seguirà le impostazioni di carica e scarica impostate sull'interfaccia
- Nei periodi di tempo non definiti, l'inverter utilizzera la logica prevista dallo "Storage mode" attivato.

Inverter ibridi – attivazione limitazione di Potenza / Zero export power



Configurazione limitazione potenza immessa in rete, Zero export power

- "Advanced Settings" > Password 0010 (down,down,up, enter)
- Selezionare "Export Power Set"
- Selezionare "Backflow power"
- Impostare un valore massimo di potenza immettibile in rete
- Selezionare "ON/OFF" > Selezionare "ON" per attivare la funzione di limitazione di potenza
- Attivare la funzione di "FailSafe" : l'inverter verrà disconnesso in caso di perdita di comunicazione con il meter.

Troubleshooting

• Quando la funzione "Export Power Set" è attiva l'inverter limita la produzione del fotovoltaico al fine di assolvere la potenza richiesta dai carichi e per caricare le batterie fino al 100%.



EPS mode secondo CEI 0-21

8.4.3 Funzionamento in isola su carichi privilegiati

"Nel caso di inverter fotovoltaici o di sistemi di accumulo con porta "grid" e porta frequentemente denominata "EPS" (Emergency Power System) o "Backup" o "Emergenza", l'abilitazione di quest'ultima deve essere determinata dall'intervento della SPI. Per tale motivo deve essere installato un opportuno interblocco in grado di separare la porta EPS dalla rete che deve essere realizzato tra l'interruttore (DDI o DG) e la suddetta porta."

Troubleshooting: selezionando lo standard CEI 0-21, la porta AC backup viene attivata, dopo lo switching time, in assenza di tensione sulla porta AC grid.

Gli inverter ibridi Solis sono compatibili con la maggior parte dei quadri con interblocco di commutazione presenti sul mercato.

Grazie alla presenza della doppia porta (AC Grid + AC backup) è possibile utilizzare anche un comune contattore a doppio scambio + una bobina di tensione (K)





Carichi privilegiati





Soluzione con DDI interno



Errori "OV-G-V01/02/03/04" e "UN-G-V":

l'inverter non può connettersi alla rete perché i parametri AC rilevati risultano non compatibili con quelli definiti dal grid standard.

Verificare lo standard selezionato e misurare la tensione ai morsetti AC dell'inverter.

Errori temporanei durante il normale esercizio possono dipendere da problematiche presenti sul punto di connessione.

Errore "NO-Grid"
 L'inverter non rileva tensione AC.
 Misurare la tensione ai morsetti AC dell'inverter.

Segnalazione "LmtByPLmt"
 L'inverter sta funzionando in limitazione di potenza per effetto di una impostazione effettuata.

Segnalazione "FailSafe"
 La comunicazione tra meter e inverter è stata interrotta.

Porta AC Backup non alimentata
 Verificare: "Advanced Settings" > Password 0010 (down,down,up, enter)
 Selezionare "Storage Energy Set"
 Selezionare "Control Parameter" > "Backup Supply" : Enable

Solis Charles Made by Ginlong Technologi



Assistenza tecnica

Troubleshooting – come verificare gli allarmi



L'inverter segnala sempre uno stato di allarme ed è disponibile uno storico degli allarmi. In caso di inverter in allarme, per verificare il codice di errore:

"Advanced Settings" > Password 0010 (down,down,up, enter)

- Selezionare "Advanced Information"
- Selezionare "Alarm message"

Una descrizione dei codici degli allarmi è disponibile nel manuale con indicazioni per la risoluzione

Advanced Informatic	'n	2015-02-23	19 35
Alarm Mes Running Me Version Communicatio Daily Ene Monthly En	sage ssage n on Data rgy ergy	Yearly Energy Total Energy Warning Message	
Alarm Message		2015-02-23	19 35
Message	Date/Time	Date	
NO-Grid NO-Grid NO-Grid NO-Grid	02-23 19:33 02-23 19:34 02-23 19:34 02-23 19:24 02-23 18:22 01/40	5 0000 4 0000 4 0000 4 0000 2 0000	
ESC	UP	DOWN	ENT





1

2

3

Step 1 Identificare la causa del problema nel menu "Advanced Info > Alarm Message"

Step 2 Utilizzare i passaggi per la risoluzione dei problemi riportati nel manuale utente per tutti gli allarmi visualizzati dall'inverter.

Step 3 Se non è stato possibile eliminare l'allarme dopo aver eseguito la procedura di risoluzione dei problemi, contattare il nostro supporto tecnico:

Email: <u>itservice@solisinverters.com</u> - Service Line: +390282957352

Questo servizio è riservato agli installatori, sono sempre necessarie le seguenti informazioni (foto/video):

- Misure di tensione sia sul lato AC che DC
- Schermo LED che mostra lo stato dell'inverter
- Connessioni AC/DC e batterie
- Targhetta con SN Inverter
- Eventuali documenti che dimostrano che l'inverter è ancora in garanzia





Email: <u>itservice@solisinverters.com</u> - Service Line: +390282957352

- Il servizio di Assistenza tecnica è riservato agli installatori
- Solitamente, tutti i ticket vengono gestiti nelle 24-48h
- L'invio della mail apre automaticamente un ticket:

in caso di inverter connesso al SolisCloud, comunicando il SN è possibile gestire la problematica da remoto velocizzando la gestione del caso

- In caso di problema non risolvibile, viene attivata aperta una pratica di RMA che prevede l'invio di un inverter sostitutivo. E' necessario aprire un ticket allegando documentazione fotografica dell'inverter esistente e indirizzo di riferimento dove ricevere l'inverter sostitutivo.
- Lo smaltimento dell'inverter guasto deve esser correttamente gestito dal cliente, in accordo ai processi e regolamenti attualmente in vigore.



Ningbo Ginlong Technologies Co.,Ltd

NO.57 Jintong Road, Xiangshan, Ningbo, Zhejiang, China Ningbo Ginlong Technologies Co.,Ltd www.ginlong.com

GRAZIE!

